

Manual Controller UT:

(1) Conexão com WiFi:

## 1.1 Ligar o equipamento na energia com botão apertado por aproximadamente 2 segundos, com smartphone próximo, clicar em configurações:



## 1.2 Conexões



## 1.3 Clicar sobre a rede WiFi local:

Se ·	📓 🐳 😤 il 59% 🛢 4:24 PM				
< CONEXÕES	Q				
Wi-Fi NELIO					
Chamada Wi-Fi					
Bluetooth Conecte-se a aparelhos Blu próximos.	uetooth				
Uso de dados					
Modo offline Desative a chamada, a mer Dados móveis.	nsagem e os				
Roteador Wi-Fi e And	coragem				
Redes móveis					
Gerenciamento de c	artão SIM				
Local					

1.4 Clicar na rede '**gr automacoes'**, após perder a conexão do celular com wi-fi, o telefone estará conectado com Controller.

<b>B</b> Å		🖻 🐳 😤 📶 59% 🛢 4:24 PM				
< 1	Wi-Fi	Wi-Fi Direct	AVANÇADO			
ATIVA	ADO					
REDE /	ATUAL					
(10	NELIO Conectado					
DEDES	NISDONÍVEIS	_				
(((-	gr autom	acoes				
7	BRAZ					
-	Mia Zao					
<b>R</b>	Quintal02	Quintal02				
() ?A	Rebel Re	bel				
() ()	WALLAC	E				
+	Adiciona	r rede				

1.5 No navegador, digitar o IP: 192.168.4.1 e acessa a pagina de configurações de WiFi:



$\langle \psi \rangle$	?		•	,	)		(	=	:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	@	#	\$	1	^	&	*	(	)
1/2		-1	•	"	:	;	,	?	$\propto$
ABO		,		Portug	juës (B	R)	I		Q

## 1.6 Configure o WiFi com rede e senha local e salva.



2 Baixar e configurar o aplicativo:

2.1 Na tela de configurações, inserir o número de série que esta na parte de baixo do equipamento.

2.2 Informar os aparelhos de umidade e temperatura, que irão ser usados

2.3 Programar as faixas de umidade e temperatura para cada horário que for definir para dia e para noite.

2.4 Gravar as atualizações.

3) Especificações técnicas:

Alimentação bivolt (110/220V) **Carga de controle máxima de 20A** Aparelhos que podem ser usados: umidificadores, desumidificadores, ventiladores, climatizadores e aquecedores. **Ar condicionado até 30.000 btus** 

OBS: Não ligar aparelhos de tensões diferentes nas tomadas.